

GUIDE DE POSE SUR TERRE

GAZON SYNTHÉTIQUE

!!! Laissez reposer votre gazon synthétique 24 / 48H à la lumière du jour avant de le manipuler !!!



1/ DÉSHÉRBAGE

Supprimez toutes les herbes existantes pour éviter d'éventuelles repousses, utilisez un désherbant ou manuellement.



2/ APLANISSEZ VOTRE SOL

Pour une surface type terre, ancienne pelouse, etc... Posez un Géotextile 90grs sur le sol d'origine puis mettez une lit de sable (type granulométrie 04) pour une meilleure assise. (environ 2 à 5cm).



3/ ÉTIREZ VOTRE SABLE

A l'aide d'une règle ou d'un râteau pour que le terrain soit le plus lisse possible et compactez avec un rouleau à gazon ou plaque vibrante.



4/ METTEZ EN PLACE UN GÉOTEXTILE

Posez du géotextile indéchirable pour éviter la repousse des mauvaises herbes, le tendre à l'aide de hooks. Nous vous conseillons de faire chevaucher les jonctions de 3 à 4cm. pour une meilleure tenue (environ 2 à 5cm).



5/ DÉCOUPEZ LE GAZON

Découpez votre gazon synthétique aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter. (Prévoir une marge de dilatation).



6/ DÉROULEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Attention ! Le gazon se pose toujours avec les brins dans le même sens. Chaque rouleau doit être parallèle.



7/ AJUSTEZ LES BORDS

Épurez les bords de chaque lès de gazon et ajustez vos bandes de gazon avant de les encoller. Puis recoupez à l'aide d'un cutter le bord des lès pour que celles-ci se jointent parfaitement.



8/ COLLEZ LES JONCTIONS

Relevez les lès de gazon, placez la bande de jonction entre chaque lès. Enlevez le film de protection et rabattre les bandes de gazon progressivement.



9/ FIXEZ VOS LÉS

Après avoir ajusté vos lés, fixez votre pelouse à l'aide de clous. Les positionner environ tous les 30cm sur le périmètre extérieur.



10/ Brossez votre gazon

Pour que les brins de gazon se redressent immédiatement, brossez votre gazon à l'aide d'un balai à cantonnier ou une brosseuse électrique.